

## INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI

1. Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - w przypadku niezgodności rozpocząć procedurę reklamacyjną.
2. Sprawdzić wymiary otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta.
3. Oczyszczyć i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu.
4. Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu i unieruchomić oraz rozstrzygnąć potrzebę usunięcia lub nie dolnej poprzeczki stabilizującej na czas transportu. Przy drzwiach typu REVERSIBLE jest to wskazane.
5. Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze. Unieruchomić ościeżnicę stosując kliny montażowe.
6. Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze.
7. Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze.
8. Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicy ale dopasowując je do skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy.
9. Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.
10. Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej pianki montażowej bądź (w przypadku drzwi przeciwpożarowych) za pomocą zaprawy cementowej.
11. Zamontować szyldy, klamki i wkładki. Usunąć podkładkę PCV blokującą język zamka. Usunąć cztery listewki PCV znajdujące się na skrzydle w przymyku
12. Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki (cementu) i obrobić krawędzie otworu w murze.
13. Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu.

**FIRMA TRAKT SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIA MECHANICZNE  
DRZWI SPOWODOWANE NIEODPOWIEDNIM UŻYTKOWANIEM DRZWI**